

オーバーライト 2

OVERLIGHT 2

MINIMAL YET STYLISH

ミニマルシンプルデザインのOTG

直線で構成されたデザインがスタイリッシュ感を演出する、無比のOTGモデル。
ポリカーボネイト素材で確実に目を保護します。



1680501 • クリア



1680502 • スモーク

- + 眼鏡の上から着用可能
- + ユニバーサルフィット

bolle
SAFETY

オーバーライト 2

OVERLIGHT 2

NINIMAL YET STYLISH

モデル名	レンズカラー	アイテム番号	規格	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
OVERLIGHT 2 オーバーライト 2	 クリア	1680501	AS/NZS	IO	AS/NZS 1337.1.2010	ASAF
	 スモーク	1680502	AS/NZS	I3	AS/NZS 1337.1.2010	ASAF

レンズマーキング:AS/NZS 規格におけるマーキング例

- 「ミディアムインパクト」耐性があることを示しています。
- 屋内外・オーストラリア規格内では「屋外 - 無着色」での使用に適していることが証明されています。クリア、アンバー、コントラストレンズが対象です。

オキュラ レンズカテゴリ

- 視感透過率：80-100%（クリアレンズ）
- 視感透過率：8 - 18%（スモークレンズ）

レンズ

- ・2.4mmポリカーボネイト
- ・曇り止め、きず防止コーティング（クリア・スモーク）
- ・99.99% UV385 - クリアレンズ
- ・99.99% UV400 - スモーク



お手入れ・保管方法

洗浄方法：レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴を柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。有機溶剤、研磨剤を含んだ洗浄剤では絶対に拭かないでください。

消毒方法：消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を痛める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい。

保管方法：直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管をしないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

マテリアル	
レンズ	PC - 2.4mm ベースカーブ 4
フレーム	PC
テンプル	PC
ストラップ	なし
スペアレンズ	なし

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle
SAFETY