

トライオン ポラライズ (偏光)

# TRYON Polarized

驚きの視認性 驚きのかけ心地

余分な光をカットするブラインド効果で、キラついた水の中まで見通せる。  
眩しさだけをブロックするから、大事なモノをもう見落とさない。  
独自開発フレームとボレーならではの技術が詰まったレンズだから、快適が長続き。



34 g

SUPPLIED WITH

マイクロファイバー  
ポーチ付き



- + ラップアラウンド形状でサイドからの光、飛来物の進入を防ぐ
- + 強度に優れたPCと弾力性に優れたTPRの一体成型しなやかテンプル
- + 調整可能ノーズピース
- + 目を左右に動かしてもゆがまない
- + 長時間の使用でも目が疲れないレンズ品質

**bollé**  
SAFETY  
ボレー セイフティ

トライオン ポラライズ (偏光)

# TRYON Polarized

驚きの視認性 驚きのかけ心地

モデル名	レンズカラー	アイテム番号	規格	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
TRYON トライオン	 POLARIZED	TRYOPOL	AS/NZS	I3	AS/NZS 1337.1.2010	Anti-scratch

## レンズマーキング:AS/NZS 規格におけるマーキング例

1. 「ミディアムインパクト」耐性があることを示しています。

オキュラ レンズカテゴリ

3. 視感透過率: 8 - 18%

## テクノロジー

### POLARIZED (偏光)

レンズに内蔵された偏光フィルムがブラインドのような効果を発揮します。乱反射してあらゆる方向から飛び込んでくる光を偏光フィルムが一定方向の光のみ通すので、眩しさが驚くほど軽減されます。また、水の中が見えない、車のフロントガラスへの映り込み等はこの乱反射が原因の為、偏光レンズを通して見ると水の中が見える、フロントガラス越しの視界が良好になる等期待できます。

## レンズ

- ・2.2mmポリカーボネイト
- ・耐傷コーティング
- ・99.99% UV400 - ポラライズ (偏光)

## お手入れ・保管方法

**洗浄方法:** レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴を柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。有機溶剤、研磨剤を含んだ洗浄剤では絶対に拭かないでください。

**消毒方法:** 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を痛める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい。

**保管方法:** 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管をしないでください。保護メガネの上に重いものを置かないでください。

### 【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

マテリアル	
レンズ	PC - 2.2mm ベースカーブ 8
フレーム	PC
テンプル	PC + TPR
スペアレンズ	なし

Apr 2021

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

**bolle**  
SAFETY  
ボレー セーフティ