

アクシス2

AXIS 2

SPORTS-INSPIRED

人間工学に基づいてデザインされたロングセラーモデル

顔の形に沿ったカーブに幅広のレンズが目の両サイドまでしっかり保護します。
テンプル・ノーズともに調整可能なので、作業時のストレスを効果的に軽減します。



1654101A • クリア



1654102A • スモーク

- + ユニバーサルフィット
- + 調整可能ノーズピース
- + 傾き調整可能テンプル

bolle
SAFETY

アクシス2

AXIS 2

SPORTS-INSPIRED

モデル名	レンズカラー	アイテム番号	規格	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
AXIS 2 アクシス2	 クリア	1654101A	ANSI	 Z87+U6	 Z87+	ASAF
	 スモーク	1654102A	ANSI	 Z87+U6S	 Z87+	ASAF

テクノロジー



傾き調整可能テンブル



調整可能ノーズピース

レンズ

- ・2.4mmポリカーボネイト
- ・曇り止め、きず防止コーティング（クリア、スモーク）
- ・99.99% UV385 - クリアレンズ
- ・99.99% UV400 - スモーク

お手入れ・保管方法

洗浄方法：レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴を柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。有機溶剤、研磨剤を含んだ洗浄剤では絶対に拭かないでください。

消毒方法：消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を痛める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい。

保管方法：直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管をしないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

マテリアル	
レンズ	PC - 2.4mm ベースカーブ 8
フレーム	PC
テンブル	PC + TPR
ストラップ	なし
スペアレンズ	なし

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle
SAFETY